# <u>PEAK USB-CAN-Interfaces</u>

Alle CAN-Interfaces von PEAK-System für den USB-Anschluss

# Anleitung zum Firmware-Update



Dokumentversion 1.1.0 (2018-10-23)



## 1 Einleitung

Diese Anleitung behandelt den Updatevorgang der Firmware auf USB-CAN-Interfaces von PEAK-System.

Lesen Sie die Kapitel dieser Anleitung der Reihe nach durch.

Wichtiger Hinweis: Die fehlerhafte Anwendung der Anleitung kann dazu führen, dass das USB-CAN-Interface nicht mehr funktioniert.

### 1.1 Berücksichtigte Produkte

Produktbezeichnung	Ausführung	Artikelnummer
PCAN-Chip USB	inkl. Evaluation Board	IPEH-004025 IPEH-004025-EVAL
PCAN-USB	ab SerNr. 200000, inkl. optoentkoppelt	IPEH-002021 IPEH-002022
PCAN-USB FD		IPEH-004022
PCAN-USB Pro FD		IPEH-004061
PCAN-USB X6	alle Ausführungen	IPEH-004062 IPEH-004063 IPEH-004064

### 1.2 Voraussetzungen

- Betriebssystem Windows 10, 8.1 oder 7 (32/64-Bit)
- Windows-Treibersoftware von PEAK-System f
  ür USB-CAN-Interfaces ist bereits installiert

**Tipp:** Eine aktuelle Version des Treiber-Paketes können Sie von unserer Website herunterladen: www.peak-system.com/quick/DrvSetup



## 2 Firmware-Stand ermitteln

- So ermitteln Sie die Version der Firmware auf Ihrem USB-CAN-Interface:
  - 1. Schließen Sie das USB-CAN-Interface an den Windows-Computer an.
  - 2. Öffnen Sie das Windows-Start-Menü, tippen Sie "peakcpl" in das Suchfeld und drücken Sie die Eingabetaste.

Das Fenster Eigenschaften von PEAK-Hardware öffnet sich.

3. Lesen Sie auf der Registerkarte **CAN-Hardware** in der rechten Spalte der Tabelle die **Firmware**-Version Ihres angeschlossenen USB-CAN-Interfaces ab.

🔁 Eigenschafte	n von PE	AK-Hard	ware					×
CAN-Hardware	Treiber	APIs	Über					
Die folgende C	Aktive AN-Hardw	es <u>G</u> erät: vare ist au	uf diese	em Com	nputer installiert:	~		
Hardware					Ressourcen	(	Firmware	
PCAN-US	B FD				Gerät Eh		2.3.1	
<u>H</u> inzufügen	. <u> </u>	<u>"</u> öschen		Ander	rn	<u>G</u> eräten	ummer setzen	
			OK		Abbrechen	Ü <u>b</u> erneh	men Hi	lfe

Beispielanzeige für PCAN-USB FD mit Firmware-Version 2.3.1



- Auf der folgenden Website können Sie die Version der aktuell verfügbaren Firmware für Ihr USB-CAN-Interface nachlesen (Tabelle am Ende der Seite): www.peak-system.com/quick/HW-Info
- Hinweis: Die aktuellen Firmware-Dateien für das Update Ihres USB-CAN-Interfaces (\*.bin) erhalten Sie von unserem Support.



# 3 PCAN-USB (Pro) FD vorbereiten

Dieses Kapitel gilt <u>nur</u> für die folgenden USB-CAN-Interfaces mit dem genannten Versionsstand der Firmware:

- PCAN-USB FD (IPEH-004022), bis Firmware-Version 2.2.1
- PCAN-USB Pro FD (IPEH-004061), bis Firmware-Version 2.2.1

Falls Sie andere USB-CAN-Interfaces verwenden oder eine spätere Firmware-Version bereits installiert ist, überspringen Sie dieses Kapitel und fahren direkt mit Kapitel 4 Seite 8 fort.

Bei den genannten Produkten mit entsprechendem Firmware-Stand muss der Bootloader aktualisiert werden, damit später ein Firmware-Update durchgeführt werden kann. Dies geschieht mit dem Programm PCAN-Flash.

Wichtiger Hinweis: Die Anleitung in diesem Kapitel funktioniert <u>nicht</u> unter Windows 10. Verwenden Sie Windows 8.1 oder 7.

### 3.1 PCAN-Flash vorbereiten

Eine aktuelle Version des Programms PCAN-Flash können Sie von unserer Website herunterladen: www.peak-system.com/quick/DLPFlash

Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.



## 3.2 Bootloader aktualisieren

So aktualisieren Sie den Bootloader:

- 1. Führen Sie das Programm PcanFlash.exe aus.
- 2. Wählen Sie den Menübefehl Application > Option.

Das Dialogfenster Options öffnet sich.

- 3. Wählen Sie in der Liste Hardware Profile Ihr USB-CAN-Interface (PCAN-USB FD oder PCAN-USB Pro FD).
- 4. Betätigen Sie neben dem Feld File name die Schaltfläche ..., um die Datei für die Aktualisierung des Bootloaders auszuwählen. Verwenden Sie je nach USB-CAN-Interface eine der beiden folgenden Dateien: PCAN-USB\_FD\_MSD\_loader\_upgrade.bin oder PCAN-USB Pro FD MSD loader upgrade.bin
- 5. Bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie den Menübefehl PCAN > Connect, um im entsprechenden Dialogfenster eine Verbindung zum USB-CAN-Interface herzustellen. Verwenden Sie die voreingestellte Bitrate von 500 kbit/s. Bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie den Menübefehle PCAN > Set USB to flash mode.

Nach ein paar Sekunden flackern eine oder mehrere LEDs auf dem USB-CAN-Interface orange.

8. Wählen Sie den Menübefehl **Module** > **Detect**, um das USB-CAN-Interface zu detektieren.

Im Hauptfenster erscheint ein Eintrag Ihres Interfaces.



2 PCAN-Flash								• ×
Application PCAN	Module Help							
🖸 🗊 📠 😽 🔸	🍇 GF F4C 🕨 🕕							
• Module No.	Hardware Type	Flash Type		Version	Date	Mode	Status	
0	PCAN-USB Pro FD	USB_PRO_F	D_Flash	1.00	8.2.2013	active	Ok	
Detection								
Detecting Detecting finished !								~
								-
Connected to: PCAN-	USB Pro FD, Channel 1 (50	0 kBit/s)	Overruns: 0	(	QXmtFull: 0			

Beispiel des PCAN-Flash-Fensters mit detektiertem PCAN-USB Pro FD

- 9. Wählen Sie den Eintrag aus.
- Wählen Sie den Menübefehl Module > Program, um den Update-Vorgang zu starten.

Beachten Sie die Statusanzeige im unteren Fensterbereich. Der Vorgang war erfolgreich, wenn als letzte Meldung "Flashing of module(s) finished!" erscheint.

- 11. Schließen Sie das Programm PCAN-Flash.
- 12. Trennen Sie das USB-CAN-Interface vom PC, warten Sie ein paar Sekunden, und schließen Sie es dann erneut am PC an.

Eine oder mehrere LEDs auf dem USB-CAN-Interface flackern orange (aktivierter Bootloader). Unter Windows wird ein neues Massenspeichergerät mit einem Laufwerksbuchstaben angezeigt.

Fahren Sie im folgenden Kapitel direkt mit dem Abschnitt
 4.2 Seite 11 fort.



### Firmware aktualisieren 4

Für das Firmware-Update muss der Bootloader im USB-CAN-Interface aktiviert werden. Das Interface erscheint dann als Massenspeicher mit einem Laufwerksbuchstaben unter Windows. Die neue Firmware wird durch einen einfachen Kopiervorgang auf das USB-CAN-Interface übertragen.



Wichtiger Hinweis: Für den PCAN-USB X6 (IPEH-004062/63/64) muss das Firmware-Update drei Mal durchgeführt werden (Kanal 1, Kanal 3, Kanal 5).

#### Bootloader aktivieren 4.1

Für die Aktivierung des Bootloaders benötigen Sie die Windows-Software PCAN-View ab Version 4.1.0.

So aktivieren Sie den Bootloader:

- Schließen Sie das USB-CAN-Interface an den Windows-1. Computer an.
- 2. Starten Sie das Programm PCAN-View.

Es erscheint das Verbinden-Dialogfenster (hier mit PCAN-USB Pro FD als Beispiel).





Beispiel-Dialogfenster zum Verbinden (hier: PCAN-USB Pro FD)

 Wählen Sie Ihr USB-CAN-Interface (bei mehreren Kanälen Kanal 1, bei PCAN-USB X6 in weiteren Durchläufen Kanäle 3 und 5) und bestätigen Sie mit OK. Die übrigen Einstellungen sind für diese Anleitung nicht relevant.

Im Hauptfenster von PCAN-View wird unten in der Statusleiste die Verbindung angezeigt.

- 4. Wechseln Sie oben auf den Karteireiter, der nach Ihrem USB-CAN-Interface benannt ist, zum Beispiel **PCAN-USB FD**.
- 5. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und führen Sie mit der Maus einen Doppelklick in einen leeren Bereich des Fensters durch.

Die Schaltfläche **Aktualisieren** erscheint rechts neben der Firmware-Information.



PCAN-View			-		×						
Datei CAN Bearbeiten Senden Ansicht Trace Fe	enster Hilfe										
in i											
💻 Senden / Empfangen 🛛 🚥 Trace 🛛 😽 PCAN-USB P	ro FD 🛛 💀 Buslast	A Fehler-Generator									
PCAN-USB Pro FD											
Page Andrews											
and the second	Firmware:	30 Aktualisieren									
A CONTRACT OF A	Treiberversion:	<u>4.1.3</u>									
	Anzahl Kanäle:	2									
a all a	Verwendeter Kanal:	1									
	Art.Nr.:	IPEH-004061									
	Geräte-ID:	Fh Setzen									
		0 - FFFFFFFh									
	CAN FD ISO-Modus:	Ein									
		Deaktivieren									
🤡 Verbunden mit Hardware PCAN-USB Pro FD, Kanal 1 🔫	Bitrate: 1 MBit/s / 2 M	Bit/s Status: OK		Overru	ns: 0   (						

Aktualisieren-Schaltfläche nach Strg + Doppelklick

6. Betätigen Sie die Schaltfläche Aktualisieren.

Nach ein paar Sekunden flackern eine oder mehrere LEDs auf dem USB-CAN-Interface. Unter Windows wird ein neues Massenspeichergerät mit einem Laufwerksbuchstaben angezeigt (USB-Laufwerk).

Der Bootloader ist nun aktiviert.



### 4.2 Neue Firmware übertragen

Für die Übertragung der Firmware auf das USB-CAN-Interface benötigen Sie die Datei mit dem Abbild der neuen Firmware (\*.bin).

So übertragen Sie neue Firmware auf das USB-CAN-Interface:

- Öffnen Sie in Windows ein Fenster mit dem Inhalt des USB-Laufwerks, als das das USB-CAN-Interface im Bootloader-Modus agiert.
- 2. Löschen Sie die vorhandene Datei auf dem USB-Laufwerk.
- 3. Kopieren Sie die neue Firmware-Datei (\* .bin) auf das USB-Laufwerk. Dieser Vorgang dauert ein paar Sekunden.
- 4. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-CAN-Interface vom PC.
- 5. Schließen Sie nach ein paar Sekunden das USB-CAN-Interface wieder an.

Sie können nun das USB-CAN-Interface wie gewohnt benutzen.

© 2018 PEAK-System Technik GmbH

PEAK-System Technik GmbH Otto-Röhm-Straße 69 64293 Darmstadt Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 8173-20 Telefax: +49 (0)6151 8173-29

www.peak-system.com info@peak-system.com

Dokumentversion 1.1.0 (2018-10-23)