


# PCAN-PCI Express

## Benutzerhandbuch



# Berücksichtigte Produkte

Produktbezeichnung	Ausführung	Artikelnummer	Ser.-Nr.
PCAN-PCI Express Einkanal galvanisch entkoppelt	Ein CAN-Kanal	IPEH-003026	ab 01000
PCAN-PCI Express Zweikanal galvanisch entkoppelt	Zwei CAN-Kanäle	IPEH-003027	
PCAN-PCI Express Vierkanal galvanisch entkoppelt	Vier CAN-Kanäle	IPEH-003040	

Das Titelbild zeigt das Produkt PCAN-PCI Express Vierkanal galvanisch entkoppelt. Andere Produktausführungen sind in der Bauform identisch, unterscheiden sich jedoch in der Bestückung.

## Impressum

PCAN® ist eine eingetragene Marke der PEAK-System Technik GmbH. CiA® ist eine eingetragene EU-Marke des CAN in Automation e.V.

Andere Produktnamen in diesem Dokument können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Diese sind nicht ausdrücklich durch ™ oder ® gekennzeichnet.

© 2023 PEAK-System Technik GmbH

Die Vervielfältigung (Kopie, Druck oder in anderer Form) sowie die elektronische Verbreitung dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der PEAK-System Technik GmbH erlaubt. Die PEAK-System Technik GmbH behält sich das Recht zur Änderung technischer Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bestimmungen der Lizenzverträge. Alle Rechte vorbehalten.

PEAK-System Technik GmbH  
Otto-Röhm-Straße 69  
64293 Darmstadt  
Deutschland

Telefon: +49 6151 8173-20  
Telefax: +49 6151 8173-29

[www.peak-system.com](http://www.peak-system.com)  
[info@peak-system.com](mailto:info@peak-system.com)

Dokumentversion 4.1.0 (2023-08-30)

# Inhalt

<b>Impressum</b>	<b>2</b>
<b>Berücksichtigte Produkte</b>	<b>2</b>
<b>Inhalt</b>	<b>3</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>5</b>
1.1 Eigenschaften im Überblick	6
1.2 Systemvoraussetzungen	7
1.3 Lieferumfang	7
<b>2 Einstellung</b>	<b>8</b>
2.1 Spannungsversorgung externer Geräte	8
<b>3 Installation</b>	<b>10</b>
3.1 Gerätetreiber-Setup installieren	10
3.2 PCAN-PCI Express-Steckkarte einbauen	11
3.3 Betriebsbereitschaft prüfen	12
<b>4 CAN-Bus anschließen</b>	<b>13</b>
4.1 Anschluss über D-Sub-Steckverbinder	13
4.2 Verkabelung	14
4.3 Beispielanwendung unter Windows	15
<b>5 CAN-Monitor PCAN-View</b>	<b>16</b>
5.1 CAN-Interface initialisieren	17
5.2 CAN-Nachricht senden	19
5.3 Weitere Registerkarten	20
<b>6 API PCAN-Basic</b>	<b>25</b>
6.1 Leistungsmerkmale von PCAN-Basic	26
6.2 Prinzipbeschreibung der API	27

**7 Technische Daten ..... 28**

**Anhang A CE-Zertifikat ..... 30**

**Anhang B UKCA-Zertifikat ..... 31**

**Anhang C Maßzeichnungen ..... 32**

**Anhang D Übersicht für Schnelleinsteiger ..... 33**

**Anhang E Linux ..... 34**

**Anhang F Entsorgung ..... 35**

# 1 Einleitung

Die Einsteckkarte PCAN-PCI Express ermöglicht die Einbindung eines PCs mit PCI Express-Steckplätzen in CAN-Netzwerke. Zwischen der Computer- und der CAN-Seite ist eine galvanische Trennung bis maximal 500 V gegeben. Die Steckkarte ist als Ein-, Zwei- und Vierkanalversion erhältlich.

Die Monitorsoftware PCAN-View und die Programmierschnittstelle PCAN-Basic für die Entwicklung von Anwendungen mit CAN-Anbindung sind im Lieferumfang enthalten.

Für verschiedene Betriebssysteme sind Gerätetreiber vorhanden, so dass Programme auf einfache Weise auf einen angeschlossenen CAN-Bus zugreifen können.



**Hinweis:** Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung des CAN-Interfaces unter **Windows**. Treiber und Anwendungsinformation für **Linux**: [www.peak-system.com/quick/DL-Driver-D](http://www.peak-system.com/quick/DL-Driver-D)



**Tip:** Am Ende dieses Handbuches befindet sich für Schnelleinsteiger eine Seite mit Kurzanweisungen zur Installation und zum Betrieb des CAN-Interfaces.

## 1.1 Eigenschaften im Überblick

- Steckkarte (PCIe x1) für PCI Express-Steckplätze
- 1, 2 oder 4 High-Speed-CAN-Kanäle (ISO 11898-2)
- Übertragungsraten von 5 kbit/s bis zu 1 Mbit/s
- Erfüllt die CAN-Spezifikationen 2.0A (11-Bit-ID) und 2.0B (29-Bit-ID)
- Anschluss an den CAN-Bus über D-Sub-Stecker, 9-polig (nach CiA® 106)
- FPGA-Implementierung des CAN-Controllers (SJA1000-kompatibel)
- NXP CAN-Transceiver PCA82C251
- Galvanische Trennung am CAN-Anschluss bis zu 500 V, gesondert für jeden CAN-Kanal
- 5-Volt-Versorgung am CAN-Anschluss durch Lötjumper zuschaltbar, z. B. für externe Buskonverter
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C

## 1.2 Systemvoraussetzungen

Computer mit

- Betriebssystem Windows 11 (x64), 10 (x64) oder Linux
- einem freien PCI Express-Steckplatz
- einem freien Slot für die Slotblende (nur Vierkanal)

## 1.3 Lieferumfang

- Steckkarte PCAN-PCI Express
- Slotblende mit D-Sub-Steckern für den CAN-Bus-Anschluss (nur Vierkanalversion)

### Downloads

- Gerätetreiber für Windows 11 (x64), 10 (x64) und Linux
- CAN-Monitor PCAN-View für Windows
- Programmierschnittstelle PCAN-Basic zur Entwicklung von Anwendungen mit CAN-Anbindung
- Programmierschnittstellen für normierte Protokolle aus dem Automotive-Bereich
- Handbuch im PDF-Format

## 2 Einstellung

Im folgendem wird die Einstellung für die Spannungsversorgung externer Geräte beschrieben. Wenn Sie diese Einstellung nicht benötigen, überspringen Sie dieses Kapitel.

### 2.1 Spannungsversorgung externer Geräte

Optional kann separat für jeden CAN-Kanal eine externe Spannungsversorgung über Lötbrücken an Pin 1 am D-Sub-Stecker zugeschaltet werden. Damit können externe Geräte mit einer Spannung von 5 V DC versorgt werden, wie beispielsweise der Buskonverter PCAN-TJA1054 für Low-Speed-CAN. Bei Auslieferung ist Pin 1 nicht belegt. Die Stromabgabe ist auf 50 mA beschränkt.

#### 2.1.1 Spannungsversorgung aktivieren



**Kurzschlussgefahr!** Das Löten am CAN-Interface darf nur durch Fachpersonal der Elektrotechnik erfolgen.




**Achtung!** Elektrostatische Entladung (ESD) kann Komponenten auf der Platine beschädigen oder zerstören. Treffen Sie Vorkehrungen zur Vermeidung von ESD.









Setzen Sie die Lötbrücke(n) entsprechend der gewünschten Einstellungen.

Nachfolgende Abbildung zeigt die Positionen der Lötfelder auf der Steckkarte an. Die Tabelle darunter enthält die möglichen Einstellungen.





Position der Lötfelder auf der Platinenrückseite für die 5-V-Versorgung am CAN-Anschluss

D-Sub- Anschluss	Lötfeld	5-V-Versorgung	
		Ohne (Standard)	Pin 1
CAN 1	JP100		
CAN 2	JP200		
CAN 3	JP300		
CAN 4	JP400		



**Kurzschlussgefahr!** Die Spannungsversorgung für externe Geräte ist nicht gesondert gesichert. Darum müssen Sie den Computer ausschalten, bevor Sie CAN-Kabel oder zusätzliche Peripherie an- und abstecken.

# 3 Installation

Dieses Kapitel behandelt die Softwareinstallation für das CAN-Interface PCAN-PCI Express unter Windows und deren Einbau in den Computer.

**Hinweis:** Für eine Installation unter Linux lesen Sie den Anhang E *Linux*.

Installieren Sie den Treiber vor dem Einbau des CAN-Interfaces.

## 3.1 Gerätetreiber-Setup installieren


1. Laden Sie das Gerätetreiber-Setup von unserer Website [www.peak-system.com/quick/DL-Driver-D](http://www.peak-system.com/quick/DL-Driver-D) herunter.
2. Entpacken Sie `PEAK-System_Driver-Setup.zip`
3. Doppelklicken Sie auf `PeakOemDrv.exe`  
Das Treiberinstallationsprogramm startet.
4. Befolgen Sie die Programmanweisungen.

## 3.2 PCAN-PCI Express-Steckkarte einbauen



**Achtung!** Elektrostatische Entladung (ESD) kann Komponenten auf der Platine beschädigen oder zerstören. Treffen Sie Vorkehrungen zur Vermeidung von ESD.

1. Fahren Sie den Computer herunter.
2. Trennen Sie den Computer vom Stromnetz.
3. Öffnen Sie das Computergehäuse.
4. Stecken Sie die Steckkarte in einen PCI-Steckplatz und befestigen diese am Slot.
5. Vierkanalversion: Verbinden Sie von der Slotblende je ein Kabel mit einem 10-poligen Pfostenstecker auf der Steckkarte (CAN 3 und CAN 4).



6. Vierkanalversion: Setzen Sie die Slotblende ein und befestigen Sie diese am Slot.
7. Schließen Sie das Computergehäuse.
8. Verbinden Sie den Computer mit dem Stromnetz.
9. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.  
Windows benachrichtigt Sie über die neue Hardware und schließt die Treiberinstallation ab.

## 3.3 Betriebsbereitschaft prüfen

1. Öffnen Sie das Windows-Startmenü.
2. Geben Sie *Peak-Einstellungen* ein und drücken Sie die Eingabetaste. Das Fenster *PEAK-Einstellungen* erscheint.
3. Wählen Sie *CAN-Hardware* aus.  
Das verbundene CAN-Interface wird angezeigt.

### 3.3.1 Steckkarte wird nicht gelistet

Die PCAN-PCI Express-Steckkarte verwendet den PCIe-Standard 1.0. Es kann vorkommen, dass die Steckkarte vom System nicht erkannt wird. Zum Beispiel, wenn der PCIe-Standard auf Ihrem System neuer ist als „1.0“ oder sich die Steckkarte in einem PEG-Steckplatz befindet.

Sie können durch Einstellungen im Computer-BIOS die korrekte Erkennung der Steckkarte bewirken.

Nehmen Sie folgende Einstellung im BIOS Ihres Computer-Mainboards vor:

1. Setzen Sie für den verwendeten PCIe-Steckplatz die Unterstützung für PCIe auf 1.0 ein.  
Mögliche Benennungen der Einstellung: Gen1, Legacy, 1.0
2. Für die Verwendung der Steckkarte in einem PEG-Steckplatz aktivieren Sie die Option „Early PCIe Delay“.





Die Bezeichnungen und Verfügbarkeit der oben genannten Optionen können je nach verwendetem Mainboard abweichend sein. Prüfen Sie daher das Benutzerhandbuch des Mainboards oder kontaktieren Sie den Hersteller.

# 4 CAN-Bus anschließen

## 4.1 Anschluss über D-Sub-Steckverbinder

Nach dem Einbau des CAN-Interfaces kann ein CAN-Bus an den D-Sub-Stecker angeschlossen werden. Die Pin-Belegung des D-Sub-Steckers entspricht der Spezifikation CiA® 106:

Pfostenstecker auf Steckkarte, 10-polig	D-Sub-Stecker, CAN 1 bis 4	Belegung
		
1	1	+5 V (optional)
2	6	CAN_GND
3	2	CAN_Low
4	7	CAN_High
5	3	CAN_GND
6, 7, 8, 9, 10	4, 5, 8, 9	Nicht belegt


## 4.2 Verkabelung

### 4.2.1 Terminierung

Ein High-Speed-CAN-Bus (ISO 11898-2) muss an beiden Enden mit  $120\ \Omega$  terminiert sein. Die Terminierung verhindert störende Signalreflexionen und sorgt für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Transceiver am angeschlossenen CAN-Knoten (CAN-Interfaces, Steuergeräte).

Das CAN-Interface PCAN-PCI Express besitzt keine interne Terminierung. Betreiben Sie das CAN-Interface an einem terminierten CAN-Bus.

### 4.2.2 Beispiele einer Verbindung



Die Beispiele stellen Verbindungsmöglichkeiten des PCAN-Interfaces mit einem Steuergerät (ECU) dar. Im oberen Beispiel ist das Verbindungskabel an beiden Enden mit  $120\ \Omega$  terminiert. Im unteren Beispiel werden Terminierungsadapter verwendet.

### 4.2.3 Maximale Buslänge

Die maximale Buslänge ist von der Nominalbitrate abhängig:


Nominalbitrate	Buslänge
1 Mbit/s	40 m
500 kbit/s	110 m
250 kbit/s	240 m
125 kbit/s	500 m
50 kbit/s	1,3 km
20 kbit/s	3,3 km
10 kbit/s	6,6 km
5 kbit/s	13 km

Die hier aufgeführten Werte sind anhand eines idealisierten Systems errechnet worden und können von der Realität abweichen.

### 4.3 Beispielanwendung unter Windows

Führen Sie als Beispielanwendung für den Zugriff auf das CAN-Interface den CAN-Monitor PCAN-View über das Windows-Startmenü aus.

# 5 CAN-Monitor PCAN-View



Der CAN-Monitor PCAN-View ist eine Windows-Software zum Betrachten, Senden und Aufzeichnen von CAN- und CAN-FD-Nachrichten. Die Software wird mit der Installation des Gerätetreiberpakets unter Windows installiert.


Im Folgenden wird exemplarisch die Initialisierung eines CAN-Interfaces beschrieben.

Detaillierte Informationen zur Verwendung von PCAN-View finden Sie im Programmfenster unter dem Menüpunkt *Hilfe*.




# 5.1 CAN-Interface initialisieren

- 1. Öffnen Sie das Programm PCAN-View über das Windows-Startmenü.  
Abhängig vom CAN-Interface wird der Dialog *Verbinden* mit oder ohne Einstellungen zu CAN FD angezeigt.



CAN-Interface	Listeneintrag in <i>Verfügbare Hardware</i>
USB-Interface, 1-Kanal	siehe Beispiele oben
USB-Interface, 2-Kanal	PCAN-USB Pro FD: Geräte-ID 251181Fh, Kanal 1 PCAN-USB Pro FD: Geräte-ID 251181Fh, Kanal 2
PCIe-Interface, 2-Kanal	PCAN-PCI Express an PCI Bus 1, Gerät 0, Kanal 1 PCAN-PCI Express an PCI Bus 1, Gerät 0, Kanal 2

- Bei mehreren CAN-Interfaces wählen Sie das gewünschte Interface aus.  
Bei mehreren Kanälen wählen Sie den gewünschten Kanal aus der Liste.
- Geben Sie die *Bitrate*(n) und weitere Einstellungen entsprechend des angeschlossenen CAN-Busses ein.
- Bestätigen Sie die Angaben mit *OK*. Das Hauptfenster erscheint und zeigt die Registerkarte *Senden / Empfangen* an.





- Für die Initialisierung eines weiteren Kanals oder CAN-Interfaces öffnen Sie eine weitere Instanz von PCAN-View.

## 5.2 CAN-Nachricht senden

1. Wählen Sie den Menübefehl *Senden / Neue Botschaft*.

Abhängig vom CAN-Interface wird der Dialog *Neue Sendebotschaft* mit oder ohne Einstellungen zu CAN FD angezeigt.


CAN	CAN FD
	

1. Geben Sie die *ID*, *Länge* und *Daten* der Nachricht ein. Weitere Einstellungen können entsprechend des angeschlossenen CAN Busses vorgenommen werden.
2. Geben Sie im Feld *Zykluszeit* an, ob die Nachricht periodisch oder manuell gesendet werden soll.  
Für periodisches Senden tragen Sie einen Wert größer 0 ein.  
Für manuelles Senden tragen Sie den Wert 0 ein.
3. Bestätigen Sie die Angaben mit *OK*.  
Die fertige Sendenachricht erscheint auf der Registerkarte *Senden / Empfangen*.
4. Für manuelles Senden der Nachricht wählen Sie den Menübefehl *Senden > Senden* oder betätigen Sie die **Leertaste**.  
Der manuelle Sendevorgang erfolgt bei periodisch gesendeten CAN-Nachrichten zusätzlich.

# 5.3 Weitere Registerkarten


Abhängig vom CAN-Interface sind weitere Registerkarten verfügbar.

## 5.3.1 Registerkarte Trace




Der Tracer (Datenlogger) zeichnet die Kommunikation des CAN-Busses im Linear- oder im Ringpuffermodus auf. Die Trace-Daten können in einer Datei gespeichert werden.

## 5.3.2 Registerkarte CAN-Interface




Die Registerkarte CAN-Interface zeigt Informationen zur Hardware und zum verwendeten Windows-Gerätetreiber an. In diesem Beispiel exemplarisch für die PCAN-miniPCIe FD. Abhängig vom CAN-Interface kann eine Hardware-ID bestimmt werden, um mehrere Interfaces des gleichen Typs zu unterscheiden. Bei Interfaces mit CAN FD kann eine Übertragung gemäß „ISO“ oder „Non-ISO“ als Voreinstellung der Hardware gesetzt werden.

### 5.3.3 Registerkarte Buslast



Auf der Registerkarte *Buslast* werden die aktuelle Buslast, deren Zeitverlauf und statistische Informationen des verbundenen CAN-Kanals angezeigt.

## 5.3.4 Registerkarte Fehler-Generator



Über die Registerkarte *Fehler-Generator* kann in Testumgebungen oder bei der Entwicklung von CAN-Bussen die Kommunikation auf dem CAN-Bus durch 6 aufeinander folgende dominante Bits kontrolliert gestört werden. Es findet eine Verletzung des CAN-Protokolls auf dem CAN-Bus statt, die durch angeschlossene CAN-Knoten als Fehler erkannt werden muss.



**Hinweis:** Der Fehler-Generator sollte nur von erfahrenen Nutzern und in der Entwicklungsumgebung Anwendung finden. Für weiterführende Informationen wenden Sie sich an unseren Kundensupport:

[support@peak-system.com](mailto:support@peak-system.com)

Sie können mit dem Fehler-Generator CAN-Frames auf eine von zwei Arten zerstören:

- ein Mal nach der Aktivierung
- wiederholt in bestimmten Abständen bezogen auf eine CAN-ID

## Einzelnen CAN-Frame zerstören

Der Bereich *Einzelnen Frame zerstören* bezieht sich auf den nächsten CAN-Frame, der nach der Aktivierung der Funktion erkannt wird.


1. Geben Sie im Feld *Bit-Position* an, ab welcher Bitposition innerhalb einer CAN-Nachricht der Fehler erzeugt wird. Die Zählung berücksichtigt auch Stuff-Bits.
2. Bestätigen Sie die Angaben mit *Jetzt*.  
Die nächste empfangene oder gesendete CAN-Nachricht wird ab der gewählten Bit-Position zerstört.

## Mehrere CAN-Nachrichten zerstören

1. Geben Sie die *CAN-ID* der CAN-Nachricht an, die mehrfach zerstört werden soll. Die folgenden Angaben beziehen sich auf diese ID.
2. Geben Sie an, ab welcher *Bit-Position* innerhalb eines CAN-Frames der Fehler erzeugt wird. Die Bitposition muss nach dem Identifier beginnen. Die Zählung berücksichtigt auch Stuff-Bits.
3. Wenn CAN-Nachrichten unbeschadet vor der Zerstörung gesendet werden sollen, geben Sie die *Anzahl zu ignorierender Frames* an.
4. Bestimmen Sie die *Anzahl zu zerstörender Frames*.
5. Aktivieren Sie den Fehler-Generator, indem Sie die Angaben mit *Anwenden* bestätigen.
6. Beenden Sie die Zerstörung weiterer CAN-Frames mit *Deaktivieren*.



## 6 API PCAN-Basic



Die bestimmungsgemäße Verwendung von PCAN-Basic erfordert die Einhaltung der Lizenzrechte. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung für Endbenutzer unter: <https://www.peak-system.com/quick/eula>

Die Programmierschnittstelle (API) PCAN-Basic stellt grundlegende Funktionen für die Anbindung eigener Programme an die CAN- und CAN-FD-Interfaces von PEAK-System zur Verfügung. PCAN-Basic ist die Schnittstelle zwischen dem Programm und dem Gerätetreiber. In Windows-Betriebssystemen ist dies eine DLL (Dynamic Link Library) und in Linux-Betriebssystemen ein SO (Dynamic Shared Object). PCAN-Basic ist betriebssystemübergreifend konzipiert. Softwareprojekte können mit wenig Aufwand zwischen den unterstützten Systemen portiert werden.

Mit der Installation des Gerätetreiberpakets unter Windows werden die DLL-Dateien der API PCAN-Basic in den Systemordner abgelegt. Beispiele für alle gängigen Programmiersprachen sowie Bibliotheken und Hilfedateien stehen als Download-Paket unter [www.peak-system.com/quick/DL-Develop-D](http://www.peak-system.com/quick/DL-Develop-D) bereit.

Für Linux steht unter diesem Link ein Download der API zur Verfügung. Für eine Verwendung von PCAN-Basic wird ein weiteres Treiberpaket mit chardev-Treiber benötigt, da ein Zugriff unter SocketCAN nicht möglich ist. Das „Driver Package for Proprietary Purposes“, das Benutzerhandbuch sowie weitere Informationen zur Implementierung finden Sie unter [www.peak-system.com/linux](http://www.peak-system.com/linux).

## 6.1 Leistungsmerkmale von PCAN-Basic

- API zur Entwicklung von Anwendungen mit CAN- und CAN-FD-Anbindungen
- Unterstützt die CAN-Spezifikationen 2.0 A/B und FD
- Entwicklung von Anwendungen für die Plattformen Windows 11 (x64/ARM64), 10 (x64) und Linux
- Gleichzeitig können eine eigene und mehrere Applikationen von PEAK-System auf einem physikalischem Kanal betrieben werden
- Anwendung einer einzigen DLL für alle unterstützten Hardware-Typen
- Nutzung von bis zu 16 Kanälen pro Hardware-Typ (abhängig von dem verwendeten PEAK-CAN-Interface)
- Einfaches Umschalten zwischen den Kanälen eines PEAK CAN-Interfaces
- Zugriff auf die CAN-Kanäle eines PCAN-Gateways über den neuen Hardware-Typ PCAN-LAN
- Treiberinterne Pufferung von bis zu 32.768 CAN-Nachrichten pro CAN-Kanal
- Genauigkeit der Zeitstempel von empfangenen Nachrichten bis zu 1  $\mu$ s (abhängig von dem verwendeten PEAK-CAN-Interface)
- Unterstützung der PEAK-System Trace-Formate Version 1.1 und 2.0 (für CAN-FD-Anwendungen)
- Zugriff auf spezielle Hardwareparameter wie beispielsweise Listen-Only-Mode
- Benachrichtigung der Applikation über Windows-Events beim Empfang einer Nachricht
- Unterstützung von CAN-Error-Frames
- Bestätigung des physikalischen Sendens durch CAN-Echo-Frames
- Erweitertes System für Debuggingoperationen
- Mehrsprachige Debuggingausgabe
- Ausgabesprache abhängig vom Betriebssystem
- Definition eigener Debugging-Information möglich
- Thread-safe API

## 6.2 Prinzipbeschreibung der API

Der Ablauf des Zugriffs auf das CAN-Interface ist in drei Phasen unterteilt:

### Initialisierung

Ein CAN-Kanal muss vor der Benutzung initialisiert werden. Dafür werden die Funktionen `CAN_Initialize` bei CAN und `CAN_InitializeFD` bei CAN FD verwendet. Abhängig vom Typ der CAN-Hardware können bis zu 16 CAN-Kanäle gleichzeitig geöffnet werden. Bei erfolgreicher Initialisierung steht der CAN-Kanal zur Verfügung. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

### Interaktion

Zum Lesen und Schreiben von Nachrichten stehen, je nach Initialisierungsmodus, `CAN_Read` und `CAN_Write` oder `CAN_ReadFD` und `CAN_WriteFD` zur Verfügung. Es können zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden, wie beispielsweise die Einrichtung von Nachrichtenfiltern zur Beschränkung auf bestimmte CAN-IDs oder das Versetzen des CAN-Controllers in den Listen-Only-Modus.

Bei Empfang von CAN-Nachrichten werden Ereignisse zur automatischen Benachrichtigung einer Anwendung (Client) verwendet. Das bietet folgende Vorteile:

- Die Anwendung muss nicht mehr regelmäßig auf Empfangsnachrichten prüfen (kein Polling).
- Die Reaktionszeit bei Empfang wird verkürzt.

### Abschluss

Zum Beenden der Kommunikation wird die Funktion `CAN_Uninitialize` aufgerufen, um unter anderem die für den CAN-Kanal reservierten Ressourcen freizugeben. Außerdem wird der CAN-Kanal als „Frei“ markiert und steht anderen Anwendungen zur Verfügung.

# 7 Technische Daten

## Anschlüsse

Computer	PCI Express x1 (1 Lane), Spezifikation 1.1
CAN	D-Sub (m), 9-polig, Pinbelegung gemäß CiA® 106

## CAN

Protokolle	CAN ISO 11898-1:2015, CAN 2.0
Physikalische Übertragung	ISO 11898-2 (High-Speed-CAN)
Übertragungsraten	5 kbit/s bis 1 Mbit/s
Controller	FPGA-Implementierung (SJA1000-kompatibel)
Transceiver	NXP PCA82C251
Timestamp-Auflösung	1 µs
Galvanische Trennung	bis zu 500 V, gesondert für jeden CAN-Anschluss
Spannungsversorgung externer Geräte	D-Sub Pin 1; 5 V, max. 50 mA, bei Auslieferung nicht belegt
Interne Terminierung	nicht vorhanden

## Spannungsversorgung

Maximale Stromaufnahme am 3,3-V-Pin ohne Spannungsversorgung externer Geräte	Einkanal	265 mA
	Zweikanal	265 mA
	Vierkanal	300 mA
Maximale Stromaufnahme am 12-V-Pin ohne Spannungsversorgung externer Geräte	Einkanal	50 mA
	Zweikanal	80 mA
	Vierkanal	150 mA

## Maße

Größe (Platine H x B)	99,5 x 100 mm	
Gewicht	Einkanal	55 g
	Zweikanal	66 g
	Vierkanal	73 g
	Vierkanal-Slotblende	40 g

## Umgebung

Betriebstemperatur	-40 bis +85 °C
Temperatur für Lagerung und Transport	-40 bis +125 °C
Relative Luftfeuchte	15 bis 90 %, nicht kondensierend

## Konformität

RoHS	EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) + 2015/863/EU DIN EN IEC 63000:2019-05
EMV	EU-Richtlinie 2014/30/EU DIN EN 55032:2022-08 DIN EN 55035:2018-04

# Anhang A CE-Zertifikat

## EU Declaration of Conformity



This declaration applies to the following product:

Product name: **PCAN-PCI Express**  
Item number(s): **IPEH-003026, IPEH-003027 with serial numbers from 01000, IPEH-003040**  
Manufacturer: **PEAK-System Technik GmbH**  
**Otto-Röhm-Straße 69**  
**64293 Darmstadt**  
**Germany**



We declare under our sole responsibility that the mentioned product is in conformity with the following directives and the affiliated harmonized standards:

**EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) + 2015/863/EU (amended list of restricted substances)**

**DIN EN IEC 63000:2019-05**

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances (IEC 63000:2016);  
German version of EN IEC 63000:2018

**EU Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)**

**DIN EN 55032:2022-08**

Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements (CISPR 32:2015);  
German version of EN 55032:2015 + AC:2016 + A11:2020 + A1:2020

**DIN EN 55035:2018-04**

Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements (CISPR 35:2016, modified);  
German version of EN 55035:2017

Darmstadt, 29 August 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Uwe Wilhelm".

Uwe Wilhelm, Managing Director

# Anhang B UKCA-Zertifikat

## UK Declaration of Conformity



This declaration applies to the following product:

Product name: **PCAN-PCI Express**  
Item number(s): **IPEH-003026, IPEH-003027 with serial numbers from 01000, IPEH-003040**

**Manufacturer:**

PEAK-System Technik GmbH  
Otto-Röhm-Straße 69  
64293 Darmstadt  
Germany

**UK authorized representative:**

Control Technologies UK Ltd  
Unit 1, Stoke Mill,  
Mill Road, Sharnbrook,  
Bedfordshire, MK44 1NN, UK



We declare under our sole responsibility that the mentioned product is in conformity with the following UK legislations and the affiliated harmonized standards:

**The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012**

**DIN EN IEC 63000:2019-05**

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances (IEC 63000:2016);  
German version of EN IEC 63000:2018

**Electromagnetic Compatibility Regulations 2016**

**DIN EN 55032:2022-08**

Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements (CISPR 32:2015);  
German version of EN 55032:2015 + AC:2016 + A11:2020 + A1:2020


**DIN EN 55035:2018-04**

Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements (CISPR 35:2016, modified);  
German version of EN 55035:2017

Darmstadt, 29 August 2023

Uwe Wilhelm, Managing Director

# Anhang C      Maßzeichnungen



PCAN-PCI Express Vierkanal



# Anhang D      Übersicht für Schnelleinsteiger

## Software-/Hardwareinstallation unter Windows

Laden Sie den Treiber von unserer Website [www.peak-system.com/quick/DL-Driver-D](http://www.peak-system.com/quick/DL-Driver-D) herunter. Installieren Sie den Treiber vor dem Einbau des CAN-Interfaces.



Danach schalten Sie den Computer aus und stecken die Steckkarte in einen freien PCI-Express-Steckplatz.

Die neue Hardware wird beim nächsten Windows-Start erkannt und der Treiber initialisiert. Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaft. Öffnen Sie dazu das Windows-Startmenü. Geben Sie *Peak-Einstellungen* ein und bestätigen Sie mit der *Eingabetaste*. Das Fenster *PEAK-Einstellungen* erscheint. Das initialisierte CAN-Interface wird unter *CAN-Hardware* angezeigt.

## Inbetriebnahme unter Windows

Führen Sie als Beispielanwendung für den Zugriff auf das CAN-Interface den CAN-Monitor PCAN-View über das Windows-Startmenü aus. Wählen Sie für die Initialisierung des CAN-Interfaces den CAN-Anschluss und die CAN-Bitrate.

## High-Speed-CAN-Stecker (D-Sub, 9-polig)

Pfostenstecker auf Steckkarte, 10-polig	D-Sub-Stecker, CAN 1 bis 4	Belegung
<div><div>9 7 5 3 1</div><div>10 8 6 4 2</div></div>	<div><div>1 2 3 4 5</div><div>6 7 8 9</div></div>	
1	1	+5 V (optional)
2	6	CAN_GND
3	2	CAN_Low
4	7	CAN_High
5	3	CAN_GND
6, 7, 8, 9, 10	4, 5, 8, 9	Nicht belegt

# Anhang E Linux

Abhängig von der Kernel-Version sind die Gerätetreiber für die CAN-Interfaces von PEAK-System bereits im Betriebssystem enthalten. Die PCAN-Interfaces werden als Netzwerkgeräte behandelt (SocketCAN, netdev). Die Dokumentation zu SocketCAN finden Sie unter: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/can.txt>

Mit dem folgenden Befehl werden die vorhandenen Treiber gelistet:

```
grep PEAK_ /boot/config-`uname -r`
```

Ob der erforderliche Treiber für das PCAN-Interface vorhanden und geladen ist, lässt sich mit folgendem Befehl prüfen:

```
lsmod | grep ^peak
```

Bei erfolgreicher Initialisierung beginnt die Antwortzeile mit *peak\_pci*.

Eine aktuelle Auflistung welches PCAN-Interface ab welcher Kernel-Version unterstützt wird, finden Sie auf unserer Linux-Website.

Werden die erforderlichen Treiber nicht gelistet, installieren Sie das „Driver Package for Proprietary Purposes“. Den Download und die Dokumentation zum Treiber finden Sie ebenfalls auf: [www.peak-system.com/linux](http://www.peak-system.com/linux)

Dieses Treiberpaket wird auch benötigt, um die auf den chardev-Treiber aufsetzenden APIs nutzen zu können, zum Beispiel PCAN-Basic, libpcan und libpcanfd.

# Anhang F Entsorgung

Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß, nach den örtlich geltenden Richtlinien.